

## SPOOL

## SPACE / ADAPTER

## SPECIFICATIONS

## MEASUREMENT

CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	2.97 MTS
CARRETE	ADAPTADOR	16" 3/4 5,000 PSI A 13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	44 CM
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	2.50 MTS
CARRETE	ESPACIADOR	11" 5,000 PSI	LONGITUD	40 CM
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	1.98 MTS
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	57 CM
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	1.97 MTS
CARRETE	ESPACIADOR	11" 10,000 PSI	LONGITUD	1 MTS
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	1.47 MTS
CARRETE	ADAPTADOR	13" 5/8 5,000 PSI A 13" 5/8 10,000 PSI	LONGITUD	46 CM
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 10,000 PSI	LONGITUD	73 CM
CARRETE	ADAPTADOR	11" 10,000 A 13 5/8 10,000	LONGITUD	50 CM
CARRETE	ADAPTADOR	13" 5/8 5,000 PSI A 13" 5/8 10,000 PSI	LONGITUD	95 CM
CARRETE	ADAPTADOR	13" 5/8 5,000 PSI A 13" 5/8 10,000 PSI	LONGITUD	95 CM
CARRETE	ADAPTADOR	13" 5/8 5,000 PSI A 13" 5/8 10,000 PSI	LONGITUD	46 CM
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	57 CM
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	1.52 MTS
CARRETE	ADAPTADOR	16" 3/4 5,000 PSI A 13" 5/8 5,000PSI	LONGITUD	46 CM
CARRETE	ADAPTADOR	16" 3/4 5,000 PSI A 13" 5/8 5,000PSI	LONGITUD	51 CM
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	4 MTS
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	57 CM
CARRETE	ADAPTADOR	18" 3/4 10,000 A 16" 3/4 5,000 PSI	LONGITUD	63 CM
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 10,000 PSI	LONGITUD	1 MTS
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	5 MTS
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	1 MTS
CARRETE	ESPACIADOR	16" 3/4 5,000 PSI	LONGITUD	85 CM
CARRETE	ESPACIADOR	16" 3/4 5,000 PSI	LONGITUD	5 MTS
CARRETE	ADAPTADOR	16" 3/4 5,000 PSI A 13" 5/8 5,000PSI	LONGITUD	59 CM
CARRETE	ESPACIADOR	13" 5/8 5,000 PSI	LONGITUD	4 MTS
CARRETE	ADAPTADOR	11"10,000 PSI A 11" 5,000 PSI	LONGITUD	60 CM
CARRETE	ADAPTADOR	18" 3/4 10,000 A 16" 3/4 5,000 PSI	LONGITUD	63 CM